

## ФУНКЦИИ ПРОДУКТОВ

	Autodata D&R «Диагностика и ремонт»	Autodata S&M «ТО, сервис, калькуляции»
<b>Сервисные руководства</b> Официальные регламенты ТО от производителей Иллюстрации по обслуживанию Индикатор сервисного обслуживания Обслуживание системы кондиционирования Моторное масло Обслуживание трансмиссии Обслуживание тормозов	✓	✓
<b>Процедуры техобслуживания</b> Замена приводных ремней и цепей Стояночный тормоз с электроприводом Система контроля давления в шинах Программирование ключей Аккумуляторная батарея: отсоединение и подсоединение	✓	✓
<b>Технические характеристики</b> Нормы времени Данные установки колес Жидкости и смазочные материалы Моменты затяжки Расположение компонентов Предохранители и реле	✓	✓
<b>Диагностика и поиск неисправностей</b> Диагностические коды неисправностей Функция "Assist me" Электросхемы Данные по разъемам блоков управления Расположение электрических компонентов Испытания компонентов Известные неисправности и бюллетени	✓	
<b>Функциональные системы и данные для ремонта</b> Управление двигателем Сцепление Система очистки отработавших газов дизельного двигателя Антиблокировочные системы тормозов Подушки безопасности Кондиционер	✓	